



## Resolução de Problemas

Problema	Possível Causa	Solução
<b>Não Fragmenta</b>	Cabo de alimentação desconectado; Chave em OFF; Excesso de folhas; Proteção térmica acionada.	Ligar cabo de alimentação; Passar a chave para AUTO; Aguarde o resfriamento da máquina.
<b>Máquina Travada</b>	Excesso de folhas.	Posicione a chave em OFF, depois REV.
<b>Não Corta o Número Máximo de Vias ou Travamentos Recorrentes</b>	Lixeira Cheia; Falta de Lubrificação das navalhas; Extrapolação do tempo de trabalho; Excesso de folhas.	Esvazie a lixeira Desligue a máquina e lubrifique-a pela abertura de papel com: Óleo Não Aerosol Vegetal Respeite o tempo operacional e a carga máxima de vias da máquina.

Caso seu problema não tenha sido resolvido, contate nossa assistência técnica autorizada.



### Certificado de Garantia

O produto Menno, com as características especificadas no manual de instruções, tem garantia de 6 meses contra defeitos associados ao material e/ou fabricação quando expostos à condições operacionais concordantes as apresentadas no manual.

No caso da constatação de defeitos de fabricação, a empresa se responsabiliza pelo conserto ou troca do equipamento.

Defeitos associados à utilização inapropriada, decorrente de alterações, sobrecargas, transporte, roubos/furtos e fenômenos naturais (inundações, enchentes, incêndios, etc) não são abrangidos pela garantia. Caso o equipamento tenha sido entregue para conserto ou cedido, sob qualquer circunstância, à terceiros não autorizados/certificados pela empresa, esta garantia se torna nula.

Menno Equipamentos para Escritório Ltda  
Rua Mário Corradi, 209 | Erechim/RS  
Caixa Postal: 376 | CEP:99709-345  
Tel: (54) 3520-9900 | Fax: (54) 3520 -9920

[astecnica@menno.com.br](mailto:astecnica@menno.com.br) e [sac@menno.com.br](mailto:sac@menno.com.br)



[www.menno.com.br](http://www.menno.com.br)

Código Menno: 15814 Revisão 04



**Secreta 601 SB**

Leia com atenção as instruções antes do uso.  
Mantenha este manual para futuras consultas.





## Apresentação



**Fabricação/ Procedência:** Importada

**Cor:** Preta  **Detalhe:** Prata

- ✓ Chave Seletora (1): Automático (AUTO), Desligado (OFF) e Reversão Manual (REV)
- ✓ Abertura para Papel (2): 222 mm
- ✓ Abertura para Cartões (3): 56 mm
- ✓ Lixeira (4): 10 L

### Ficha Técnica do Equipamento

Dimensões do Equipamento (L x A x C):	39,2 x 32,6 x 14,2 cm
Volume do Equipamento:	18 L
Volume da Lixeira:	10 L
Peso Líquido:	1,5 kg
Peso Bruto (Com Embalagem):	1,77 kg
Comprimento do Cabo de Energia:	1,2 m
Padrão de Tomada :	2 Pinos
Velocidade de Fragmentação:	3 m/min
Capacidade de Fragmentação:	1,13 kg/h
Regime de Serviço:	Intermitente
<b>Características Elétricas</b>	
Tensão:	127/220 V
Alimentação:	Monofásica
Potência Elétrica (127/220 V):	116,5/102 W
Potência Motor:	0,15 cv-hp
Sem Consumo Energético em Stand-By	

## Capacidade e Aplicação

### Capacidade Máxima:

Folhas por Passe.....6\*

Cartão por Passe.....1

\*Folhas A4 (75 g/m<sup>2</sup>) à 220 V/ 60 Hz e 0,5 A. Diferente gramatura, umidade do papel e tensão elétrica inferior podem reduzir a capacidade.


**Fragmenta:** Papel e cartões de crédito.

**Não Fragmenta:** CDs/DVDs, grampos, cliques, papelão, formulários contínuos, plásticos e metais em geral.

**Tipo do Fragmentado:** Tiras de 6 mm de largura (P2)



## Operação



**NOTA:** A fragmentadora funciona por um breve período depois de cada fragmentação para limpeza da entrada de papel. Fragmentações além deste período podem ocasionar em tempos de parada maiores e ou danos ao equipamento.



1



2



3

1 - OFF = Desliga a máquina.


2 - AUTO = Nesta posição, a fragmentadora é ligada automaticamente quando inserido papel em sua abertura.

3 - REV = Em caso de obstrução de papel (utilize esta posição após colocar a chave na posição OFF).



- ✓ O procedimento de fragmentação deve durar no máximo 2 min, seguido de um período de descanso de 40 min;
- ✓ Fragmente **sempre na vertical** um máximo de 6 vias de papel e 1 unidade de cartão por carregamento (como indicado na figura);
- ✓ Evite a utilização de extensões para conexão do equipamento;
- ✓ Sempre desligue a fragmentadora antes acionar reversão ou movimentar a lixeira para limpeza;
- ✓ Evite obstruções de papel mantendo o particulado da lixeira abaixo do nível das navalhas;

## Instruções de Segurança



- ✓ Mantenha crianças e animais de estimação longe do equipamento;
  - ✓ Mantenha os dedos longe da abertura para papel;
  - ✓ Mantenha o cabelo afastado da fragmentadora;
  - ✓ Não fragmente cliques e grampos;
  - ✓ Não utilize produtos inflamáveis, derivados de petróleo, aerossóis no equipamento;
  - ✓ Não fragmente cartões com baterias e pilhas acopladas;
  - ✓ Mantenha gravatas, roupas e tecidos em geral afastados da entrada de alimentação de papel;
  - ✓ Não permita que colares, braceletes, pingentes e outros objetos interajam com as navalhas;
  - ✓ Não toque as lâminas do cabeçote de fragmentação;
  - ✓ Não posicione o equipamento próximo de fontes de calor ou água.
- ATENÇÃO:** Nunca tente reparar a fragmentadora, isso acarretará na perda da garantia do equipamento, **sempre** contate nossa assistência técnica autorizada.

