

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Cortadeira Destroyer 240 BR - 35 LTS	PICOTE		TIRA	
Abertura de inserção	Papel 240mm (24cm)		Papel 240mm (24cm)	
Número Máximo de folhas (75g/m ²)	20 folhas		30 folhas	
Tipo de fragmentação	Partículas de 4x40mm (aproximado)		Tiras de 6 mm (aproximado)	
Nível de segurança	P4 conf. norma DIN 66399 (160mm ²)		P2 conf. norma DIN 66399	
Velocidade de fragmentação	4 m/min		4 m/min	
Capacidade de fragmentação	75 kg/hora		113 kg/hora	
Acionamento	Botão Liga/Desliga/Reversão		Botão Liga/Desliga/Reversão	
Led de indicação	Verde-Pronto, Vermelho lixeira cheia e piscando excesso de folhas		Verde-Pronto, Vermelho lixeira cheia e piscando excesso de folhas	
Tensão	127 V	220 V	127 V	220 V
Potência	572W	588W	572W	588W
Tempo de funcionamento	Fragmentando Contínuo		Fragmentando Contínuo	
Nível de ruído	< 65 db (A)		< 65 db (A)	
Volume total da lixeira	35 Lt		35 Lt	
Sensor de segurança para lixeira	Sim		Sim	
Sensor de presença de papel/CD	Sim		Sim	
Dimensões	LxPxA=400x320x660 mm		LxPxA=400x320x660 mm	
Peso Bruto (aproximado)	42,300kg		42,300kg	
Peso Líquido (aproximado)	37,100kg		37,100kg	

CORTADEIRA DESTROYER 240 BR 35 LITROS

Certificado de Garantia

O produto Menno, com as características especificadas no manual de instruções, é garantido contra defeitos de material e de fabricação quando em uso e serviço normais e de acordo com as instruções contidas no manual do usuário, por um período de 6 meses a contar da data de emissão da Nota fiscal.

O produto ou qualquer uma de suas partes será consertado ou, se necessário, trocado quando constatada a existência dos defeitos reclamados.

Por não constituírem defeitos de fabricação, são de inteira responsabilidade do cliente os eventuais danos decorridos do transporte.

O fabricante se reserva o direito de alterar o produto ou manual de instruções sem prévio aviso.

Esta garantia não se aplica a nenhum material que tenha sido objeto de má utilização, negligência, alteração ou acidente, nem danos causados por inundações, incêndios, casos imprevisos e inevitáveis, ficando nula e sem valor caso o equipamento tenha sido entregue para conserto ou cedido, sob qualquer alegação, a pessoas não autorizadas.



Rua Mário Corradi, nº 209
Erechim/RS CEP 99709-345
Cx. Postal 376
Telefone: (54) 3520.9900
Fax: (54) 3520.9920
E-mail: astecnica@menno.com.br
sac@menno.com.br

MANUAL DE INSTRUÇÕES

LEIA COM ATENÇÃO

APRESENTAÇÃO

A cortadeira de papel DESTROYER 240 BR foi desenvolvida para destruir documentos, papéis e formulários contínuos com até 240mm de largura, além de CD's, DVD's e cartões, possuindo sensores de entrada de papel, lixeira cheia, posicionamento da lixeira e excesso de folhas.

INSTALAÇÃO

A instalação da DESTROYER 240 BR é muito fácil, requerendo apenas alguns cuidados relacionados abaixo:

1. Escolha um local com superfície rígida e plana, permitindo melhor funcionamento e menor ruído.
2. Verifique se a tensão da rede elétrica é a mesma da cortadeira, indicada na etiqueta colocada no cabo de alimentação. A DESTROYER 240 BR não possui chave seletora de tensão e não pode ter sua tensão de alimentação alterada.
3. A rede elétrica onde será instalada a DESTROYER 240 BR deve possuir aterramento e disjuntor de 15A.
4. Deve ser mantido um espaçamento de no mínimo 10 cm entre a DESTROYER 240 BR e outros objetos para ventilação.

OPERAÇÃO

Para iniciar a fragmentação deve-se colocar a chave na posição L (liga) que deixará a máquina em espera.

A Posição R (Reversão) faz com que o motor gire em sentido contrário.

A Posição D (Desliga) desliga a máquina.

Para fragmentar CD é necessário que seja fechada a tampa CD localizada na abertura de inserção de papel.

Quando acionada a reversão, tiras/picotes de papel fragmentado que ainda estão nas lâminas podem voltar e sair pela abertura de entrada de papel.

Bloqueio

Quando colocado papel, ou outro material para fragmentar, acima do limite máximo da máquina, o sensor de excesso de folhas da cortadeira verifica que esta acima do limite de fragmentação.

Caso isso ocorra, a cortadeira para por um segundo, aciona a reversão automaticamente por um segundo e após bloqueia. Retire-o papel, separe em maços menores e volte a fragmentar.

Se a cortadeira bloquear quando a reversão for acionada é devido ao acúmulo de papel na lixeira. Procure esvaziar a mesma, e volte a fragmentar.

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO

Para a limpeza externa utilize um pano levemente umedecido com água e sabão neutro. Não utilizar solventes ou produtos derivados de petróleo.

Se ocorrer algum problema em sua cortadeira consulte "Correção de Problemas". Caso não encontre uma solução entre em contato com uma de nossas assistências técnicas autorizadas.

CORREÇÃO DE PROBLEMAS

Antes de chamar a assistência técnica verifique se o seu problema não pode ser resolvido com a tabela abaixo.

Problema	Causa Provável	Solução
Não Fragmenta	<ul style="list-style-type: none">● Cabo de alimentação desconectado.● Chave em D (desliga)● Lixeira cheia● Excesso de folhas	<ul style="list-style-type: none">● Ligue o cabo a rede elétrica● Passe a chave para L (liga)● Esvaziar lixeira● Separe em maços menores e volte a fragmentar
Motor não para após fragmentação	<ul style="list-style-type: none">● Mudança brusca da chave da posição L para R ou vice-versa.	<ul style="list-style-type: none">● O motor deve parar para inverter o sentido de rotação. Para isso a chave deve antes ser colocada em D
Dá choque	<ul style="list-style-type: none">● Não está aterrada	<ul style="list-style-type: none">● Fazer aterramento da rede elétrica
Corta menos do número máximo de folhas	<ul style="list-style-type: none">● Falta de Lubrificação	<ul style="list-style-type: none">● Lubrificar as navalhas de corte pela abertura de inserção de papel com:<ul style="list-style-type: none">- óleo Singer (óleo para máquina de costura), ou- Lubrificante spray