

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

	Destroyer 320 BR P	Destroyer 320 BR T
Abertura de Inserção	Papel 320mm (32cm) CD/Disquete/Cartão 130mm (13cm)	Papel 320mm (32cm) CD/Disquete/Cartão 130mm (13cm)
Número Máximo de folhas (75g/m <sup>2</sup> )	30 folhas A4 (210mm) e 18 folhas A3 (297mm)	50 folhas A4 (210mm) e 35 folhas A3 (297mm)
Tipo de fragmentação	Picote 4,0x40	Tiras 6,0mm
Nível de segurança	P4	P2
Velocidade de fragmentação	3,6 metros por minuto	4 metros por minuto
Capacidade de fragmentação	95 kg/hora	190 kg/hora
Acionamento	Botão Liga/Desliga/Reversão	Botão Liga/Desliga/Reversão
Led de Indicação	Verde-Pronto, Vermelho-Lixo Cheio	Verde-Pronto, Vermelho-Lixo Cheio
Tensão	127 V ou 220 V	127 V ou 220 V
Potência	1100 Watts	1100 Watts
Tempo de funcionamento	Sensor presença de papel CONTINUO	Sensor presença de papel CONTINUO
Nível de ruído	60 db (A)	60 db (A)
Volume total da lixeira	100 Lt	100 Lt
Volume lixeira para papel	94 Lt	94 Lt
Volume lixeira para CD/Disquete/Cartão	6 Lt	6 Lt
Sensor de segurança para lixeira	Sim	Sim
Sensor de Segurança para lixeira do CD	Sim	Sim
Dimensões	LxPxA=500x390x930 mm	LxPxA=500x390x930 mm
Peso Aproximado	80 kg	80 kg

# CORTADEIRA DESTROYER 320-25 BR P 320-50 BR T

**Obs.: Separadores Metálicos Opcional para modelo Picote.**

### Certificado de Garantia

O produto Menno, com as características especificadas no manual de instruções, é garantido contra defeitos de material e de fabricação quando em uso e serviço normais e de acordo com as instruções contidas no manual do usuário, por um período de 6 meses a contar da data de emissão da Nota fiscal.

O produto ou qualquer uma de suas partes será consertado ou, se necessário, trocado quando constatada a existência dos defeitos reclamados.

Por não constituírem defeitos de fabricação, são de inteira responsabilidade do cliente os eventuais danos decorridos do transporte.

O fabricante se reserva o direito de alterar o produto ou manual de instruções sem prévio aviso.

Esta garantia não se aplica a nenhum material que tenha sido objeto de má utilização, negligência, alteração ou acidente, nem danos causados por inundações, incêndios, casos imprevistos e inevitáveis, ficando nula e sem valor caso o equipamento tenha sido entregue para conserto ou cedido, sob qualquer alegação, a pessoas não autorizadas.



Rua Mário Corradi, nº 209  
Erechim/RS CEP 99709-345  
Cx. Postal 376  
Telefone: (54) 3520.9900  
Fax: (54) 3520.9920  
E-mail: [sac@menno.com.br](mailto:sac@menno.com.br)  
[www.menno.com.br](http://www.menno.com.br)



## MANUAL DE INSTRUÇÕES

LEIA COM ATENÇÃO

Menno

## APRESENTAÇÃO

As cortadeiras de papel DESTROYER 320 BR foram desenvolvidas para destruir documentos, papéis e formulários contínuos com até 320mm de largura, além de Cd's, DVD's e cartões, possuindo sensores de entrada de papel, lixeira cheia e posicionamento da lixeira.

## INSTALAÇÃO

A instalação da DESTROYER 320 BR é muito fácil, requerendo apenas alguns cuidados relacionados abaixo:

1. Escolha um local com superfície rígida e plana. Isto permitirá um melhor funcionamento com menor ruído.
2. Verifique se a tensão da rede elétrica é a mesma da sua, indicada na etiqueta colocada no cabo de alimentação e estrutura inferior do gabinete. A DESTROYER 320 não possui chave seletora de tensão e não pode ter sua tensão de alimentação alterada.
3. A rede elétrica onde será instalada a DESTROYER 320 BR deve possuir terra de proteção e disjuntor de 15A.
4. Deve ser mantido um espaçamento mínimo de 10 cm entre a DESTROYER 320 BR e outros objetos e nas laterais para ventilação.

## OPERAÇÃO

Para iniciar a fragmentação deve-se colocar a chave na posição L (liga) que deixará a máquina em espera.

A Posição R (Reversão) faz com que o motor gire em sentido contrário.

A Posição D (Desliga) desliga a máquina.

É aconselhável retirar o lixeiro de CD ao fragmentar papel, com isto a capacidade do lixeiro aumenta

**Quando acionada a reversão, tiras de papel fragmentado que ainda estão nas lâminas podem voltar e sair pela abertura de entrada de papel.**

## Bloqueio

Quando colocado papel acima do limite máximo da máquina ou outro material para fragmentar, a fragmentadora pode bloquear, ou seja, parar de fragmentar.

Caso isto ocorra, desloque a chave imediatamente para a posição R (reversão) e puxe o papel até retirá-lo para fora, separe em maços menores e volte a fragmentar.

Se a fragmentadora bloquear quando a reversão for acionada é devido ao acúmulo de papel na lixeira. Procure esvaziar a mesma, e volte a fragmentar

## CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO

Quando a fragmentadora ficar desligada por um longo período aconselha-se retirar o cabo de alimentação da rede elétrica.

Para a limpeza externa utilize um pano levemente umedecido com água e sabão neutro.

Não utilizar solventes ou produtos derivados de petróleo.

Se ocorrer algum problema em sua fragmentadora consulte o capítulo "Correção de Problemas". Caso não encontre uma solução procure a assistência técnica autorizada da MENNO, conforme relação contida junto ao produto.

## OPERAÇÃO LIXEIRA CD (OPCIONAL)

Capacidade da lixeira de 50 Cd's cortados. Ao atingir o número de Cd's a fragmentadora desliga para realizar retirada dos Cd's cortados.

O sensor da lixeira do CD trabalha com contagem de CD e sempre que se retira o lixeiro, desliga a fragmentadora ou falta luz o contador é zerado.

Sempre que abrir o lixeiro esvazie-se Limpe) o lixeiro de CD.

Se o contador for zerado sem a limpeza do lixeiro de CD o lixeiro pode trancar dentro do gabinete.

Fragmentando CD além da capacidade o lixeiro pode trancar dentro do gabinete.

Para grandes volumes de CD retirar o lixeiro pequeno e utilizar somente o grande.

## CORREÇÃO DE PROBLEMAS

Antes de chamar a assistência técnica verifique se o seu problema não pode ser resolvido com a tabela abaixo.

Problema	Causa Provável	Solução
Não Fragmenta	<ul style="list-style-type: none"><li>● Cabo de alimentação desconectado.</li><li>● Chave em D (desliga)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Ligue o cabo a rede elétrica</li><li>● Passe a chave para L (liga)</li></ul>
Motor não para após fragmentação	<ul style="list-style-type: none"><li>● Mudança brusca da chave da posição L para R ou vice-versa.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● O motor deve parar para inverter o sentido de rotação. Para isso a chave deve antes ser colocada em D</li></ul>
Dá choque	<ul style="list-style-type: none"><li>● Não está aterrada</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Fazer aterramento da rede elétrica</li></ul>
Modelo Picote Corta Menos de 25 Folhas	<ul style="list-style-type: none"><li>● Falta de Lubrificação</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Lubrificar com óleo Singer (óleo para máquina de costura) as navalhas de corte pela abertura de inserção de papel.</li></ul>