

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

	Destroyer 270 P
Abertura de Incerção	Papel 270mm (27cm) CD/Disquete/Cartão 125mm (12,5cm)
Número Máximo de folhas (75g/m ²)	entre 20 e 25 folhas
Tipo de fragmentação	Partículas de 5X45 mm
Nível de segurança	03
Velocidade de fragmentação	5,0 m/min
Capacidade de fragmentação	95 kg/hora
Acionamento	Botão Liga/Desliga/Reversão
Led de Indicação	Verde-Pronto, Vermelho-Lixo Cheio
Tensão	127 V ou 220 V
Potência	500 w
Tempo de funcionamento	Sensor presença de papel CONTINUO
Nível de ruído	62 db (A) - 65 db (A)
Volume total da lixeira	60 Lt
Volume lixeira para papel	55 Lt
Volume lixeira para CD/Disquete/Cartão	5 Lt
Sensor de segurança para lixeira	Sim
Dimensões	LxPxA=390x290x900 mm
Peso Aproximado	35 kg

Obs.: Separadores Metálicos Opcional para modelo Picote.

Certificado de Garantia

O produto Menno, com as características especificadas no manual de instruções, é garantido contra defeitos de material e de fabricação quando em uso e serviço normais e de acordo com as instruções contidas no manual do usuário, por um período de 6 meses a contar da data de emissão da Nota fiscal.

O produto ou qualquer uma de suas partes será consertado ou, se necessário, trocado quando constatada a existência dos defeitos reclamados.

Por não constituírem defeitos de fabricação, são de inteira responsabilidade do cliente os eventuais danos decorridos do transporte.

O fabricante se reserva o direito de alterar o produto ou manual de instruções sem prévio aviso.

Esta garantia não se aplica a nenhum material que tenha sido objeto de má utilização, negligência, alteração ou acidente, nem danos causados por inundações, incêndios, casos imprevistos e inevitáveis, ficando nula e sem valor caso o equipamento tenha sido entregue para conserto ou cedido, sob qualquer alegação, a pessoas não autorizadas.



Rua Mário Corradi, nº 209
Erechim/RS CEP 99709-345
Cx. Postal 376
Telefone: (54) 3520.9900
Fax: (54) 3520.9920
E-mail: sac@menno.com.br
www.menno.com.br

Código MENNO: 9590 Revisão 03

CORTADEIRA DESTROYER 270 P - 500W



MANUAL DE INSTRUÇÕES

LEIA COM ATENÇÃO

Menno

APRESENTAÇÃO

As cortadeiras de papel DESTROYER 270 500w foi desenvolvida para destruir documentos, papéis e formulários contínuos com até 270mm de largura, além de Cd's, DVD's e cartões, possuindo sensores de entrada de papel, lixeira cheia e posicionamento da lixeira.

INSTALAÇÃO

A instalação da DESTROYER 270 é muito fácil, requerendo apenas alguns cuidados relacionados abaixo:

1. Escolha um local com superfície rígida e plana. Isto permitirá um melhor funcionamento com menor ruído.
2. Verifique se a tensão da rede elétrica é a mesma da sua, indicada na etiqueta colocada no cabo de alimentação e estrutura inferior do gabinete. A DESTROYER 270 não possui chave seletora de tensão e não pode ter sua tensão de alimentação alterada.
3. A rede elétrica onde será instalada a DESTROYER 270 deve possuir terra de proteção e disjuntor de 15A.
4. Deve ser mantido um espaçamento mínimo de 10 cm entre a DESTROYER 270 e outros objetos e nas laterais para ventilação.

OPERAÇÃO

Para iniciar a fragmentação deve-se colocar a chave na posição L (liga) que deixará a máquina em espera.

A Posição R (Reversão) faz com que o motor gire em sentido contrário.

A Posição D (Desliga) desliga a máquina.

É aconselhável retirar o lixeiro de CD ao fragmentar papel, com isto a capacidade do lixeiro aumenta

Quando acionada a reversão, tiras de papel fragmentado que ainda estão nas lâminas podem voltar e sair pela abertura de entrada de papel.

Bloqueio

Quando colocado papel acima do limite máximo da máquina ou outro material para fragmentar, a fragmentadora pode bloquear, ou seja, parar de fragmentar.

Caso isto ocorra, desloque a chave imediatamente para a posição R (reversão) e puxe o papel até retirá-lo para fora, separe em maços menores e volte a fragmentar.

Se a fragmentadora bloquear quando a reversão for acionada é devido ao acúmulo de papel na lixeira. Procure esvaziar a mesma, e volte a fragmentar

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO

Quando a fragmentadora ficar desligada por um longo período aconselha-se retirar o cabo de alimentação da rede elétrica.

Para a limpeza externa utilize um pano levemente umedecido com água e sabão neutro.

Não utilizar solventes ou produtos derivados de petróleo.

Se ocorrer algum problema em sua fragmentadora consulte o capítulo "Correção de Problemas". Caso não encontre uma solução procure a assistência técnica autorizada da MENNO, conforme relação contida junto ao produto.

OPERAÇÃO LIXEIRA CD (OPCIONAL)

Capacidade da lixeira de 50 Cd's cortados. Ao atingir o número de Cd's a fragmentadora desliga para realizar retirada dos Cd's cortados.

O sensor da lixeira do CD trabalha com contagem de CD e sempre que se retira o lixeiro, desliga a fragmentadora ou falta luz o contador é zerado.

Recomenda-se que sempre que abrir o lixeiro esvazie-se (limpe) o lixeiro de CD.

Se o contador for zerado sem a limpeza do lixeiro de CD o lixeiro pode trancar dentro do gabinete.

Fragmentando CD além da capacidade o lixeiro pode trancar dentro do gabinete.

Para grandes volumes de CD retirar o lixeiro pequeno e utilizar somente o grande.

CORREÇÃO DE PROBLEMAS

Antes de chamar a assistência técnica verifique se o seu problema não pode ser resolvido com a tabela abaixo.

Problema	Causa Provável	Solução
Não Fragmenta	<ul style="list-style-type: none">● Cabo de alimentação desconectado.● Chave em D (desliga)	<ul style="list-style-type: none">● Ligue o cabo a rede elétrica● Passe a chave para L (liga)
Motor não para após fragmentação	<ul style="list-style-type: none">● Mudança brusca da chave da posição L para R ou vice-versa.	<ul style="list-style-type: none">● O motor deve parar para inverter o sentido de rotação. Para isso a chave deve antes ser colocada em D
Dá choque	<ul style="list-style-type: none">● Não está aterrada	<ul style="list-style-type: none">● Fazer aterramento da rede elétrica
Modelo Picote Corta Menos de 25 Folhas	<ul style="list-style-type: none">● Falta de Lubrificação	<ul style="list-style-type: none">● Lubrificar com óleo Singer (óleo para máquina de costura) as navalhas de corte pela abertura de inserção de papel.