

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

	Destroyer 400 T	Destroyer 400 P
Abertura de inserção	400mm	400mm
Número Máximo de folhas (75g/m ²)	60 folhas	45 folhas
Tipo de fragmentação	Tira 10 mm	Picote 6,5 x 47,5 mm (308,75mm ²)
Nível de segurança	P1	P3
Velocidade de fragmentação	45 m/min	45 m/min
Capacidade de fragmentação	4000 kg/hora	4000 kg/hora
Acionamento	Botão L/D ,F/R, STOP MOTOR e EMERGÊNCIA	Botão L/D ,F/R, STOP MOTOR e EMERGÊNCIA
Led de indicação	L/D e F/R	L/D e F/R
Tensão trifásica	220V ou 380V	220V ou 380V
Potência	5 CV	7,5 CV
Tempo de funcionamento	Contínuo	Contínuo
Nível de ruído	db (A)	db (A)
Volume lixeira para papel	190 Lt	190 Lt
Sensor de segurança para lixeira	Sim	Sim
Dimensões	LxPxA= 750x1.550x1.120 mm	LxPxA= 750x1.550x1.120 mm
Peso Aproximado	220 kg	220 kg

ACESSÓRIOS QUE NÃO ACOMPANHAM O EQUIPAMENTO (Para instalar a máquina)

- Tomada 3P + Terra, 32A, IP 44
- Tipos no mercado = Tomada de sobrepor N-4206
- Tomada de embutir N-4246, N4546
- Tomada de acoplamento N-4256

Certificado de Garantia

O produto Menno, com as características especificadas no manual de instruções, é garantido contra defeitos de material e de fabricação quando em uso e serviço normais e de acordo com as instruções contidas no manual do usuário, por um período de 6 meses a contar da data de emissão da Nota fiscal.

O produto ou qualquer uma de suas partes será consertado ou, se necessário, trocado quando constatada a existência dos defeitos reclamados.

Por não constituírem defeitos de fabricação, são de inteira responsabilidade do cliente os eventuais danos decorridos do transporte.

O fabricante se reserva o direito de alterar o produto ou manual de instruções sem prévio aviso.

Esta garantia não se aplica a nenhum material que tenha sido objeto de má utilização, negligência, alteração ou acidente, nem danos causados por inundações, incêndios, casos imprevistos e inevitáveis, ficando nula e sem valor caso o equipamento tenha sido entregue para conserto ou cedido, sob qualquer alegação, a pessoas não autorizadas.

CORTADEIRA DESTROYER 400 P 400 T



MANUAL DE INSTRUÇÕES

LEIA COM ATENÇÃO

Rua Mário Corradi, nº 209
Erechim/RS CEP 99709-345
Cx. Postal 376
Telefone: (54) 3520.9900
Fax: (54) 3520.9920
E-mail: sac@menno.com.br
www.menno.com.br



Código MENNO: 9583 Revisão 03

Menno

APRESENTAÇÃO

A cortadeira de papel DESTROYER 400 50T foi desenvolvida para destruir em grande quantidade documentos, papéis e formulários contínuos, além de Cd's, DVD's e cartões.

INSTALAÇÃO

A instalação da DESTROYER 400 50T é muito fácil, requerendo apenas alguns cuidados relacionados abaixo:

1. Escolha um local com superfície rígida e plana. Isto permitirá um melhor funcionamento com menor ruído.
2. Verifique se a tensão da rede elétrica é a mesma da sua DESTROYER 400 50T
3. A rede elétrica onde será instalada a DESTROYER 400 50T deve ser trifásica, com neutro, terra e disjuntor de proteção de 20A.
4. Deve ser mantido um espaçamento mínimo de 20 cm entre a DESTROYER 400 50T e outros objetos, nas laterais, para ventilação.

OPERAÇÃO

- Botão de emergência = desliga a máquina por completo
- Botão com sinaleiro L/D = liga e desliga a máquina sem movimentar o motor. Quando ligado, o sinaleiro acenderá.
- Botão com sinaleiro F/R = fragmentação e reversão.
Gire o botão para F para fragmentar ou R para reverter.
Frag e Rev. só é habilitada se o motor estiver parado
Quando fragmentando ou revertendo, o sinaleiro acenderá.
- Stop Motor = Desliga o motor
Acionar o botão para fazer reversão

BLOQUEIO

Quando colocado papel acima do limite máximo da máquina fragmentadora pode bloquear, ou seja, parar de fragmentar.

Caso isso ocorra pressione Stop Motor. Para reverter gire o botão para F para Fragmentar ou R para reverter e puxe o papel até retirá-lo para

fora, separe em maços menores e volte a fragmentar.

Se a fragmentadora bloquear quando a reversão for acionada é devido ao acúmulo de papel na lixeira. Procure esvaziar a mesma, e volte a fragmentar.

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO

Quando a fragmentadora ficar desligada por um longo período aconselha-se retirar o cabo de alimentação da rede elétrica.

Para a limpeza externa utilize um pano levemente umedecido com água e sabão neutro.

Não utilizar solventes ou produtos derivados de petróleo.

Se ocorrer algum problema em sua fragmentadora consulte o capítulo "Correção de Problemas". Caso não encontre uma solução procure a assistência técnica autorizada da MENNO, conforme relação contida junto ao produto.

ATENÇÃO

Este produto esta equipado com dispositivos de segurança na lixeira para atender a Norma NR12 de Segurança.
Não remova estes dispositivos, pois a remoção descaracteriza o produto das normas de segurança.

CORREÇÃO DE PROBLEMAS

Antes de chamar a assistência técnica verifique se o seu problema não pode ser resolvido com a tabela abaixo.

Problema	Causa Provável	Solução
Não Fragmenta	* Cabo alimentação desconectado. * Botão em D (desliga) * Botão emergência acionado	* Ligue o cabo a rede elétrica * Passe o botão para L (liga) * Gire o botão
Dá choque	* Não está aterrada	* Fazer aterramento da rede elétrica