

Modelo	Destroyer 270 P	
Abertura de Inerção	Papel 270 mm (27 cm) CD/Disquete/Cartão 125 mm (12,5 cm)	
Número Máximo de folhas (75g/m ²)	25 folhas	
Tipo de fragmentação	Partículas de 3,6 x 39 mm	
Nível de segurança	03	
Velocidade de fragmentação	4 m/mim	
Capacidade máxima de fragmentação	93 kg/hora	
Acionamento	Botão Liga/Desliga/Reversão	
Led de indicação	Verde-Pronto, Vermelho Lixo Cheio	
Tensão	127 V	220 V
Corrente	7,6 A	4,1 A
Potência mecânica	550 W	550 W
Potência elétrica	970 W	910 W
Tempo de funcionamento	Contínuo	
Nível de ruído	62 db (A) - 65 db (A)	
Volume total da lixeira	73 Lt	
Volume lixeira para papel	65 Lt	
Volume lixeira para D/Disquete/Cartão	7 Lt	
Sensor de segurança para lixeira	Sim	
Dimensões	LxPxA = 420x340x930 mm	
Peso aproximado	45 kg	

Certificado de Garantia

O produto Menno, com as características especificadas no manual de instruções, é garantido contra defeitos de material e de fabricação quando em uso e serviço normais e de acordo com as instruções contidas no manual do usuário, por um período de 6 meses a contar da data de emissão da Nota fiscal.

O produto ou qualquer uma de suas partes será consertado ou, se necessário, trocado quando constatada a existência dos defeitos reclamados.

Por não constituírem defeitos de fabricação, são de inteira responsabilidade do cliente os eventuais danos decorridos do transporte.

O fabricante se reserva o direito de alterar o produto ou manual de instruções sem prévio aviso.

Esta garantia não se aplica a nenhum material que tenha sido objeto de má utilização, negligência, alteração ou acidente, nem danos causados por inundações, incêndios, casos imprevistos e inevitáveis, ficando nula e sem valor caso o equipamento tenha sido entregue para conserto ou cedido, sob qualquer alegação, a pessoas não autorizadas.

A relação de assistências técnicas autorizadas está disponível em
nosso site www.menno.com.br



Rua Mário Corradi, nº 209
Erechim/RS CEP 99709-345
Cx. Postal 376
Telefone: (54) 3520.9900
Fax: (54) 3520.9920
E-mail: sac@menno.com.br
Site: www.menno.com.br

Código MENNO: 10885 Revisão 02

CORTADEIRA DESTROYER 270 P - 550W



MANUAL DE INSTRUÇÕES

LEIA COM ATENÇÃO

Menno

APRESENTAÇÃO

As cortadeiras de papel DESTROYER 270 550 W foram desenvolvidas para destruir documentos, papéis e formulários contínuos com até 270mm de largura, além de CD's, DVD's e cartões, possuindo sensores de entrada de papel, lixeira cheia e posicionamento da lixeira.

INSTALAÇÃO

A instalação da DESTROYER 270 é muito fácil, requerendo apenas alguns cuidados relacionados abaixo:

1. Escolha um local com superfície rígida e plana, permitindo melhor funcionamento e menor ruído.
2. Verifique se a tensão da rede elétrica é a mesma da cortadeira, indicada na etiqueta colocada no cabo de alimentação e estrutura inferior do gabinete. A DESTROYER 270 não possui chave seletora de tensão e não pode ter sua tensão de alimentação alterada.
3. A rede elétrica onde será instalada a DESTROYER 270 deve possuir aterramento de proteção e disjuntor de 15A.
4. Deve ser mantido um espaçamento de no mínimo 10 cm entre a DESTROYER 270 e outros objetos para ventilação.

OPERAÇÃO

Para iniciar a fragmentação deve-se colocar a chave na posição L (liga) que deixará a máquina em espera.

A Posição R (Reversão) faz com que o motor gire em sentido contrário.

A Posição D (Desliga) desliga a máquina.

É aconselhável retirar o lixeiro de CD ao fragmentar papel, com isso a capacidade do lixeiro aumenta

Quando acionada a reversão, tiras de papel fragmentado que ainda estão nas lâminas podem voltar e sair pela abertura de entrada de papel.

Bloqueio

Quando colocado papel acima do limite máximo da máquina ou outro material para fragmentar, a cortadeira pode bloquear, ou seja, parar de fragmentar.

Caso isso ocorra, desloque a chave imediatamente para a posição R (reversão) e puxe o papel até retirá-lo para fora, separe em maços menores e volte a fragmentar.

Se a cortadeira bloquear quando a reversão for acionada é devido ao acúmulo de papel na lixeira. Procure esvaziar a mesma, e volte a fragmentar.

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO

Quando a cortadeira ficar desligada por um longo período aconselha-se retirar o cabo de alimentação da rede elétrica.

Para a limpeza externa utilize um pano levemente umedecido com água e sabão neutro. Não utilizar solventes ou produtos derivados de petróleo.

Se ocorrer algum problema em sua cortadeira consulte "Correção de Problemas". Caso não encontre uma solução entre em contato com uma de nossas assistências técnicas autorizadas.

OPERAÇÃO LIXEIRA CD (OPCIONAL)

Capacidade da lixeira de 50 CD's cortados. Ao atingir o número de CD's a cortadeira desliga para realizar a retirada dos CD's cortados.

O sensor da lixeira do CD trabalha com contagem de CD's, e sempre que se retirar o lixeiro, desconectar o plug de alimentação da rede elétrica, o contador é zerado.

Ao abrir a lixeira é recomendado esvaziar a lixeira de CD's. Caso o contador for zerado sem a limpeza do lixeiro, o mesmo poderá trancar dentro do gabinete. (Ver correção problemas.)

Para grandes volumes de CD's, utilizar somente o lixeiro grande. (Não utilizar as navalhas de picote de papel para corte de CD's, disquetes e cartões)

CORREÇÃO DE PROBLEMAS

Antes de chamar a assistência técnica verifique se o seu problema não pode ser resolvido com a tabela abaixo.

Problema	Causa Provável	Solução
Não Fragmenta	<ul style="list-style-type: none">● Cabo de alimentação desconectado.● Chave em D (desliga)	<ul style="list-style-type: none">● Ligue o cabo a rede elétrica● Passe a chave para L (liga)
Motor não para após fragmentação	<ul style="list-style-type: none">● Mudança brusca da chave da posição L para R ou vice-versa.	<ul style="list-style-type: none">● O motor deve parar para inverter o sentido de rotação. Para isso a chave deve antes ser colocada em D
Dá choque	<ul style="list-style-type: none">● Não está aterrada	<ul style="list-style-type: none">● Fazer aterramento da rede elétrica
Modelo Picote Corta Menos de 25 Folhas	<ul style="list-style-type: none">● Falta de Lubrificação	<ul style="list-style-type: none">● Lubrificar com óleo Singer (óleo para máquina de costura) as navalhas de corte pela abertura de inserção de papel.
Lixeiro trancado	<ul style="list-style-type: none">● Corte de CD além da capacidade do lixeiro	<ul style="list-style-type: none">● Atrás da cortadeira existe um furo com um objeto de ponta destranque o lixeiro. Empure-o para cima.