

FRAGMENTADORA SECRETA 9520

	127V	220V
CÓDIGO	16414 id 5651	16414 id 5652
Cor Disponível	Cinza	
Abertura de Inserção	240 mm	
Nº Máximo de Folhas	15 folhas	
Tipo de Fragmentação	Partículas 2x10 mm / cartão / CD / DVD / pequenos clips e grampos	
Nível de Segurança	P5	
Velocidade de Fragmentação	3,8 m/min	
Capacidade de Fragmentação	21,5 Kg/h (média) e 50 kg/h (máxima)	
Acionamento	Botões Liga/Desliga, Reversão, Avanço e sensores eletrônicos	
Sensor lixeira cheia	Sim	
Sensor presença de papel	Sim	
Reversão	Automático e Manual no botão	
Nível de Ruído	58 db (A)	
Volume da Lixeira	30 litros	
Sensor de Segurança para Lixeira	Sim	
Engrenagens e separadores	Totalmente metálicos	
Rodízios	Sim	
Dimensões	400 x 310 x 650 mm	
Peso bruto	24,5 kg	
Peso líquido	21,5 kg	
Potência	127V = 620 W 220V = 590 W	
Ciclo de trabalho	Contínuo com paradas para resfriamento	
Tempo de Funcionamento	Funcionamento inicial: 20 minutos e 20 minutos de repouso. A partir do segundo acionamento: 4 minutos ligada e 20 minutos de repouso.	



Certificado de Garantia

O produto Menno, com as características especificadas no manual de instruções, é garantido contra defeitos de material e de fabricação quando em uso e serviço normais e de acordo com as instruções contidas no manual do usuário, por um período de 6 meses a contar da data de emissão da Nota fiscal.

O produto ou qualquer uma de suas partes será consertado ou, se necessário, trocado quando constatada a existência dos defeitos reclamados.

Por não constituírem defeitos de fabricação, são de inteira responsabilidade do cliente os eventuais danos decorridos do transporte.

O fabricante se reserva o direito de alterar o produto ou manual de instruções sem prévio aviso.

Esta garantia não se aplica a nenhum material que tenha sido objeto de má utilização, negligência, alteração ou acidente, nem danos causados por inundações, incêndios, casos imprevistos e inevitáveis, ficando nula e sem valor caso o equipamento tenha sido entregue para conserto ou cedido, sob qualquer alegação, a pessoas não autorizadas.



Rua Mário Corradi, nº 209
Erechim/RS CEP 99709-345
C. Postal 376
Telefone: (54) 3520.9900
Fax: (54) 3520.9920
E-mail: sac@menno.com.br

www.menno.com.br

Código MENNO: 16417 Revisão 00

MANUAL DE INSTRUÇÕES

LEIA COM ATENÇÃO

Menno

INSTALAÇÃO

Encaixe cuidadosamente o cabeçote da fragmentadora sob o cesto.

Conecte o plug na tomada de acordo com a voltagem de sua cidade (127V ou 220V).

Certifique-se que a lixeira esteja fechada/encaixada devidamente, caso contrário a fragmentadora não irá funcionar. Utilizar somente o cesto e lixeira originais.

OPERAÇÃO



POWER: (Liga/desliga): a máquina irá fragmentar automaticamente ao inserir papel na abertura da fragmentadora.

REVERSO: quando houver emperramento da máquina, selecione a chave para Reverso para ajudara limpar as lâminas.

AVANÇO: sentido normal de fragmentação, puxando papel para dentro da fragmentadora.

3 LEDS

- Pronto: A fragmentadora está pronta para uso, pode ser utilizada normalmente.

- Cesto aberto: O cesto ou lixeira estão abertos, feche-os corretamente.

- Super-Aquecido: Desligue ou não utilize a fragmentadora por alguns minutos até que o motor esfrie: Fragmente de acordo com a especificação.

Tempo de funcionamento:

- Funcionamento inicial: 20 minutos e 20 minutos de repouso.

- A partir do segundo acionamento: 4 minutos ligada e 20 minutos de repouso.

1. Conecte o plug na tomada elétrica.
2. Pressione power o LED pronto irá acender e a fragmentadora está pronta para uso.
3. Caso não encaixe a lixeira devidamente, a fragmentadora não irá funcionar. O LED de cesto aberto irá apagar quando a lixeira for encaixada devidamente.
4. Insira o papel na entrada da fragmentadora. O sensor será acionado automaticamente assim que o papel for colocado na abertura de inserção e irá parar automaticamente após o papel passar totalmente pelas lâminas da fragmentadora. Quando for fragmentar cartões de créditos, Cds ou DVDs, insira um por vez.
5. Esvazie a lixeira com frequência para evitar emperramentos.
6. Sempre que terminar a operação pressione power para desligar.

CUIDADOS

Instale a fragmentadora em tomada acessível. A fragmentadora deverá ficar próximo a tomada. Evite extensões ou adaptadores.

Retire o cabo de energia da tomada sempre que tirar o cabeçote do cesto e antes de limpar, mover ou esvaziar a lixeira.

Procure manter a lixeira vazia para não impedir a fragmentação.

Esta fragmentadora não foi desenvolvida para fragmentar etiquetas e qualquer tipo de papel adesivo. Fragmentando estes materiais a cola irá grudar nas lâminas danificando as mesmas, não coberto pela garantia.

Mantenha roupas, gravatas, colares, cabelos longos, longe da abertura de inserção de papel.

Mantenha as crianças e animais de estimação longe da fragmentadora.

Nunca insira seus dedos dentro da abertura de inserção de papel.

Nunca use produtos inflamáveis, produtos a base de petróleo, limpadores aerossol neste produto. Alguns agentes podem causar combustão podendo causar danos graves ao usuário. Use somente lubrificante, não utilizar lubrificantes em embalagem aerossol spray. Coloque algumas gotas nas extremidades da abertura de inserção.

Jamais molhar a fragmentadora.

O excesso de folhas caracteriza-se mau uso e os danos não são cobertos pela garantia. Respeite a capacidade da fragmentadora.