Soluções de problemas

Ao ligar, o equipamento realiza a verificação de todos os sensores. As mensagens abaixo estão relacionadas em sua maioria, com sujeira nos sensores. Efetue a limpeza dos sensores com o uso de pincel seco ou pano macio. Após reinicie o equipamento.

Código de erro	Provável Causa	Código de erro	Provável Causa	
E1	Erro sensor UV	E24	Erro sensor magnético 4	
E2	Cédula dobrada	E30	Erro infra vermelho transmissão 1	
E3	Erro número de série	E31 Erro infra vermelho		
E4	Meia célula		transmissão 2	
E10	Perda sinal sensor CIS	E32	Erro infra vermelho transmissão 3	
E11	Erro denominação	E33	Erro infra vermelho	
E12	Erro denominação	E24	Erro infro vormolho	
E13	Erro reconhecimento de face	E34	transmissão 5	
E14	Erro reconhecimento tamanho cédula	E35	Erro infra vermelho transmissão 6	
		E36	Erro infra vermelho	
E15	Erro direção das cédulas			
E20	Erro sensor fita magnética	E37	Erro infra vermelho transmissão 8	
E21	Erro sensor magnético 1	E38	E38 Erro reflexão infra vermelho1	
E22	Erro sensor magnético 2	E39	Erro reflexão infra vermelho 2	
E23	Erro sensor magnético 3			

Certificado de Garantia

O produto Menno, com as características especificadas no manual de instruções, é garantido contra defeitos de material e de fabricação quando em uso e serviço normais e de acordo com as instruções contidas no manual do usuário, por um período de 6 meses a contar da data de emissão da Nota fiscal.

O produto ou qualquer uma de suas partes será consertado ou, se necessário, trocado quando constatada a existência dos defeitos reclamados.

Por não constituírem defeitos de fabricação, são de inteira responsabilidade do cliente os eventuais danos decorridos do transporte.

O fabricante se reserva o direito de alterar o produto ou manual de instruções sem prévio aviso.

Esta garantia não se aplica a nenhum material que tenha sido objeto de má utilização, negligência, alteração ou acidente, nem danos causados por inundações, incêndios, casos imprevistos e inevitáveis, ficando nula e sem valor caso o equipamento tenha sido entregue para conserto ou cedido, sob qualquer alegação, a pessoas não autorizadas.

Rua Mário Corradi, nº 209 Erechim/RS CEP 99709-345 Cx. Postal 376 Telefone: (54) 3520.9900 Fax: (54) 3520.9920 E-mail: astecnica@menno.com.br sac@menno.com.br



VALIDADORA DE CÉDULAS MENNO 9000



MANUAL DE INSTRUÇÕES

LEIA COM ATENÇÃO

Código MENNO: 16975 Revisão 00

Introdução



- 1 Bandeia receptora
- 2 Sensor de presença
- 3 Empilhador
- 4 Visor
- 5 Sensor partida
- 6 Bandeja Ajustável

- 7 Alca para transporte
- 8 Conector cabo de energia
- 9 Botão liga/desliga
- 10 Conexão para visor 11 - Conexão para internet
- 12 Ajuste espessura

Painel de Controle



- 1 MODE Esta tecla troca os modos de contagem:
 - CNT Apenas contagem de células, ex. nº de células sem verificação de autenticidade.
 - SDC Contagem de apenas uma moeda, ex. R\$.
 - MDC Contagem de várias moedas, ex. R\$, USD, EUR.
- 2 BATCH Habilita e desabilita contagem de lote. Quando estiver ON, use as setas (A) (>) (>) para programar o lote.
- 3 ADD/DISP para visualizar o relatório de contagem e os números de série de cada cédula.
- ASS/DISP A função padrão é habilitar e desabilitar adição de lote, mantendo-a pressionada.

4 - CURRENCY - Para selecionar o tipo de moeda BRL = R\$, automático, MIX = Misturado, USD = Dolar, EUR = Euro, GBP = Libra. Utilize as setas (\mathbf{v}) (\mathbf{A}) para navegar no menu.

5 - SPEED - Configura a velocidade de contagem, que varia conforme o modo de contagem selecionado.

- 6 SETAS (A) (A) para navegar no menu e aumentar e reduzir parâmetros.
- Habilita e desabilita a identificação de número de série (SN);
- A Para habilitar e desabilitar a partida automática (AUTO START), use a tecla
- 10 ESC Permite voltar ao nível anterior do menu ou limpar valores programados.
- 11 PRINT Para imprimir relatório, pressione após START, verifique se a impressora esta conectada e ligada.
- 12 START/RESET usado para iniciar a contagem ou avanço no menu.

Especificações

		Alimentação		100 ~240 V CA, 50/60 Hz	
Sistema de alimentação	Sistema de Fricção	Consumo elétrico		Μάχ. 50 W	
Detección de códulas falsificadas		Dimensões (mm)		280 (L) × 260 (P) × 270 (A)	
	Máx. 500 cédulas	Peso Líquido		6,5 Kg	
Capacidade do alimentador		Peso Bruto		7.5 Kg	
Capacidade dos aparadores	Máx. 200 cédulas			USB	
Moedas disponíveis	Real, USD, EUR e Libra	Interf	ace	LAN	
Tamanho contável da cédula	60 x 110 x 0,08 mm ~90 x 185 x 0,12mm			RI 45	
Visor	LCD TFT			Visor Remoto	
		Opçõ	es	Impressora térmica	

Menu de configuração Data/Hora

Pressione a tecla por 2 segundos, em seguida o visor mostrará a seguinte tela:

2018 03

Ano Mês

Hora



Use as teclas (a) para navegar no menu e pressione START. Para ajustar data e hora selecione: **Current Time Setting**

Dia

Minuto Segundo

44

◀		Para mudar o campo.			
	<u> </u>	Para aumentar ou diminuir			

Após configurar pressione START para confirmar e ESC para sair.

Sensores de detenção

Este contador possui vários sistemas de detecção ultra violeta (UV), magnético (MG), Tarja magnético (MT), reflexão mapeamento por infra-vermelho e mapeamento por penetração infra-vermelho.

TROCANDO FUSÍVEL



Em caso de variações extremas de corrente elétrica e raios, o fusível do aparelho pode queimar O fusível é um equipamento de proteção para que os componentes internos do aparelho não sofram danos neste caso. Retire o aparelho da tomada. Certifique-se que o fusível substituto seja do mesmo tipo do substituído. Com uma chave de fenda, remova a capa de proteção do compartimento. Substitua o fusível e encaixe a proteção novamente.

www.menno.com.br

Tenno