

## INSTRUÇÕES DE USO

- Coloque o DESUMIDIFICADOR sobre uma superfície plana e estável;
  - Conecte o plugue do cabo de alimentação na rede elétrica.
  - Desfolhe a resma\* antes de posicionar as folhas de papel no desumidificador, não ultrapasse a quantidade máxima indicada pela tabela de capacidade em folhas.
  - Deixar 1 cm de folga entre a tampa do DESUMIDIFICADOR e o papel, para facilitar a livre circulação do ar;
  - O período necessário para que o papel fique seco dependerá da quantidade de papel em seu interior, e também do grau de umidade do mesmo;
- (\* ) OBS.: Resma é um conjunto de 500 folhas de papel.

Para testar o DESUMIDIFICADOR siga os seguintes passos:

- 1) Proceda com os passos indicados nas INSTRUÇÕES DE USO.
- 2) Caso o LED esteja apagado verifique:
  - 1° - Se o plugue está corretamente conectado à tomada.
  - 2° - Se a chave liga-desliga está ligada.
  - 3° - Se a rede elétrica está energizada.

Se estes passos não ligarem o DESUMIDIFICADOR, encaminhe o produto ao Serviço de Assistência Técnica Autorizada MENNO.

- Não remova a chapa metálica de apoio às folhas, pois existe o risco de choque elétrico de alta tensão.
- O DESUMIDIFICADOR não pode ser em nenhuma hipótese desmontado ou alterado sob pena de perda de garantia.

## LIMPEZA E CUIDADOS

Antes de limpar o DESUMIDIFICADOR tenha certeza que o plugue do cabo de alimentação foi desligado da tomada. Não mergulhe a base na água. Para limpeza externa do gabinete, esfregue com um pano macio e úmido. Evite que o líquido utilizado para limpeza caia dentro do DESUMIDIFICADOR. Não utilize álcool ou gasolina para limpar a parte externa pois irá danificar permanentemente o gabinete. Qualquer outro serviço além da limpeza e manutenção pelo usuário deve ser realizado por um Serviço de Assistência Técnica Autorizada MENNO.

### **Certificado de Garantia**

O produto Menno, com as características especificadas no manual de instruções, é garantido contra defeitos de material e de fabricação quando em uso e serviço normais e de acordo com as instruções contidas no manual do usuário, por um período de 6 meses a contar da data de emissão da Nota fiscal.

O produto ou qualquer uma de suas partes será consertado ou, se necessário, trocado quando constatada a existência dos defeitos reclamados.

Por não constituírem defeitos de fabricação, são de inteira responsabilidade do cliente os eventuais danos decorridos do transporte.

O fabricante se reserva o direito de alterar o produto ou manual de instruções sem prévio aviso.

Esta garantia não se aplica a nenhum material que tenha sido objeto de má utilização, negligência, alteração ou acidente, nem danos causados por inundações, incêndios, casos imprevistos e inevitáveis, ficando nula e sem valor caso o equipamento tenha sido entregue para conserto ou cedido, sob qualquer alegação, a pessoas não autorizadas.

A relação de assistências técnicas autorizadas está disponível em nosso site

[www.menno.com.br](http://www.menno.com.br)

Rua Mário Corradi, nº 209  
Erechim/RS CEP 99709-345  
C. Postal 376  
Telefone: (54) 3520.9900  
Fax: (54) 3520.9920  
E-mail: [sac@menno.com.br](mailto:sac@menno.com.br)  
[www.menno.com.br](http://www.menno.com.br)



Código MENNO: 11388 Revisão 02

# DESUMIDIFICADORES DE PAPEL BIVOLT METÁLICOS



## PLÁSTICOS



## MANUAL DE INSTRUÇÕES

LEIA COM ATENÇÃO

Menno

## APRESENTAÇÃO

Os Desumidificadores de Papel Menno são produtos destinados a retirar a umidade existente em folhas de sulfite usadas nas máquinas fotocopiadoras e impressora a laser e jato de tinta. Os Desumidificadores de Papel MENNO ajudam a evitar que durante o ciclo de alimentação das folhas seja tracionada mais de uma folha por vez.

## NORMAS DE SEGURANÇA

É recomendado que estas normas de segurança sejam lidas, entendidas e seguidas antes de operar o DESUMIDIFICADOR BIVOLT

O não atendimento destas normas de segurança podem resultar em graves acidentes ao usuário.

- Não utilizar os DESUMIDIFICADORES BIVOLT para qualquer outra finalidade que não sejam as descritas neste manual.
- Utilizar somente em ambientes fechados e sobre uma superfície plana e estável.
- Se o DESUMIDIFICADOR não estiver trabalhando adequadamente ou o cabo de alimentação estiver danificado, não opere ou tente consertar, encaminhe o produto a um Serviço de Assistência Técnica Autorizada MENNO mais próximo da sua região.

Ao conectar o DESUMIDIFICADOR a rede elétrica:

- Para evitar a possibilidade de choque elétrico, não imerse o DESUMIDIFICADOR na água.
- Não permita que o cabo de alimentação fique esticado até a tomada, se utilizar extensões elétricas acautelar-se para que as pessoas não tropessem, principalmente se houver crianças por perto;
- Não sobrecarregue tomadas além da sua capacidade onde o DESUMIDIFICADOR será ligado pois isto poderá resultar em fogo ou choque elétrico.
- O cabo de alimentação original é ajustado para suprir energia elétrica de forma apropriada, não altere ou aumente o cabo de alimentação.
- Retire o plugue do cabo de alimentação da tomada antes de mover o DESUMIDIFICADOR ou se não utilizar por longos períodos de tempo.

## INFORMAÇÕES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	PLÁSTICO		METÁLICO	
	600 A4	1500 A4	1000 A3	1500 A3
DIMENSÃO COMPRIMENTO	410 mm	415 mm	475 mm	475 mm
DIMENSÃO LARGURA	290 mm	290 mm	355 mm	355 mm
DIMENSÃO ALTURA	105 mm	220 mm	160 mm	210 mm
TENSÃO	100 ~240 Volts	100 ~240 Volts	100 ~240 Volts	100 ~240 Volts
CORRENTE	0,06 ~ 0,1 A	0,06 ~ 0,1 A	0,09 ~0,15 A	0,09 ~0,15 A
POTÊNCIA	14 Wats	14 Wats	20 Wats	20 Wats
CONSUMO DE ENERGIA	0,014 kW/h	0,014 kW/h	0,020 kW/h	0,020 kW/h
TOLERÂNCIA	10%	10%	10%	10%
CAPACIDADE PAPEL CARTA (216X279 mm)	600 unidades	1500 unidades	2000 unidades	3000 unidades
CAPACIDADE PAPEL A4 (210X297 mm)	600 unidades	1500 unidades	2000 unidades	3000 unidades
CAPACIDADE PAPEL A3 (297X420 mm)	Não suporta	Não suporta	1000 unidades	1500 unidades