

4. Retorne a alavanca (1) para a posição original (vertical) e retire o material pronto da área de fechamento. Se necessário esvazie a lixeira (4) antes de iniciar o próximo processo.

INFORMAÇÕES GERAIS DE ACABAMENTO

1. Para obter melhor acabamento, aconselhamos colocar o material a ser perfurado entre duas folhas de papel sulfite 60 (protege o fio do punção e matriz além de produzir uma furação sem rebarbas);
2. Folhas muito finas como papel manteiga, devem ser perfurados juntos com um papel mais grosso (como sulfite 60), para obter melhor acabamento;

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Capacidade máxima de perfuração: 15 folhas (75g)
Capacidade máxima de fechamento: 270 folhas (1" ¼)
Acionamento: Manual por alavanca
Número máximo de punções: 26
Eliminador de furos: Manual e individual
Dimensões: 133 x 500 x 366mm (AxPxL)
Peso: 10 Kg

CERTIFICADO DE GARANTIA

O produto Menno, com as características especificadas no manual de instruções, é garantido contra defeitos de material e de fabricação quando em uso e serviço normais e de acordo com as instruções contidas no manual do usuário, por um período de 12 meses a contar da data de emissão da Nota fiscal.

O produto ou qualquer uma de suas partes será consertado ou, se necessário, trocado quando constatada a existência dos defeitos reclamados.

Por não constituírem defeitos de fabricação, são de inteira responsabilidade do cliente os eventuais danos decorridos do transporte.


O fabricante se reserva o direito de alterar o produto ou manual de instruções sem prévio aviso. Esta garantia não se aplica a nenhum material que tenha sido objeto de má utilização, negligência, alteração ou acidente, nem danos causados por inundações, incêndios, casos imprevistos e inevitáveis, ficando nula e sem valor caso o equipamento tenha sido entregue para conserto ou cedido, sob qualquer alegação, a pessoas não autorizadas.



Rua Mário Corradi, nº 209
Erechim/RS CEP 99709-345
Telefone: (54) 3520.9900
E-mail: assistencia@menno.com.br

Código MENNO:27282 Revisão 01

PERFURADOR WIRE-O CONJUGADO 2X1 COM ELIMINADOR DE FUROS




MANUAL INSTRUÇÕES DE USO

LEIA COM ATENÇÃO

Menno

CONHECENDO O PRODUTO

1. Alavanca
2. Hastes eliminadoras de furo
3. Margeador
4. Lixeira
5. Régua dentada
6. Gabarito de espessura
7. Manípulos de regulação
8. Área para fechamento
9. Marcação de espessura
- 10 - Base




CUIDADOS NO MANUSEIO

- * Após desembalar o produto e antes da primeira utilização, deve-se perfurar alguns maços de papel rascunho para limpar possíveis vestígios do lubrificante dos punções, faça-o até não perceber mais sinais de lubrificante contaminando o material perfurado.
- * Garanta que sejam retirados quaisquer grampos ou cliques do papel da área de perfuração, a presença destes pode danificar permanentemente o equipamento.
- * Atenção ao manusear o fechador de arame wire-o (8), por possuir partes móveis há risco de acidente.
- * Evite movimentar ou erguer o equipamento quando um ou mais punções (2) estiverem na posição de eliminação de furo.
- * Não acione a alavanca de perfuração sem que uma ou mais hastes eliminadoras de punção estejam na posição perfuração (totalmente para dentro) ou na posição de eliminação (totalmente para fora), a utilização na posição incorreta ou incompleta ocasionará danos permanentes ao produto.

INSTRUÇÕES DE USO


MEDIÇÃO

1. Segure o maço total de folhas a ser perfurado e encaixe sua lateral no gabarito de espessura (6) para calcular qual o diâmetro do arame wire-o a ser utilizado.
2. Encaixe o arame escolhido na régua dentada (5) deixando as curvas menores livres para encaixar o papel perfurado.



PERFURAÇÃO

1. Certifique-se de que a alavanca (1) esteja levantada, na posição vertical, e que a lixeira de resíduos (4) não esteja cheia;
2. Puxe as hastes eliminadoras de furo (2) para que aquela perfuração não seja feita ou a empurre para que o punção faça a perfuração conforme sua necessidade, a seleção é individual em um total de 26 punções;
3. Posicione o maço de folhas a ser perfurado, atentando para o limite máximo de vias e ajuste o margeador (3) conforme seu projeto;
4. Pressione o maço de folhas na base (10), para evitar que se movam e em seguida abaixe a alavanca (1) até o curso final para que a perfuração seja executada corretamente, em seguida retorne a alavanca para a posição inicial;
5. Pendure o maço já perfurado no arame wire-o posicionado na régua dentada (5).



FECHAMENTO

1. Ao final das perfurações, regule os manípulos (7) para que a área de fechamento (8) seja compatível com o tamanho do arame wire-o escolhido, lembre-se que os 2 manípulos devem ser girados para o mesmo sentido simultaneamente, atente-se para as marcações no fundo à área de fechamento, para garantir a regulação correta;
2. Retire cuidadosamente o arame wire-o com as folhas perfuradas da régua dentada (5) e o posicione o arame na área de fechamento, segurando o maço para que não se solte;
3. Acione alavanca (1) lentamente para que o arame seja prensado e fechado. Prefira acionar lentamente mais de 1 vez a alavanca, ao invés de apenas um acionamento rápido e forte, desta forma os resultados serão melhores. Podem ser necessários pequenos ajustes nos manípulos (7) em virtude das diversas marcas e modelos de wire-o existentes no mercado;

