MODELO	PLÁSTICO		METÁLICO	
	600 A4	1500 A4	1000 A3	1500 A3
DIMENSÃO COMPRIMENTO	410 mm	415 mm	475 mm	475 mm
DIMENSÃO LARGURA	290 mm	290 mm	355 mm	355 mm
DIMENSÃO ALTURA	105 mm	220 mm	160 mm	210 mm
TENSÃO	100 ~240 Volts	100 ~240 Volts	100 ~240 Volts	100 ~240 Volts
CORRENTE	0,06 ~ 0,1 A	0,06 ~ 0,1 A	0,09 ~0,15 A	0,09 ~0,15 A
POTÊNCIA	14 Watts	14 Watts	20 Watts	20 Watts
CONSUMO DE ENERGIA	0,014 kW/h	0,014 kW/h	0,020 kW/h	0,020 kW/h
TOLERÂNCIA	10%	10%	10%	10%
CAPACIDADE PAPEL A4 (210X297 mm)	600 unidades	1500 unidades	2000 unidades (em 2 pilhas)	3000 unidades (em 2 pilhas)
CAPACIDADE PAPEL A3 (297X420 mm)	Não suporta	Não suporta	1000 unidades	1500 unidades

CERTIFICADO DE GARANTIA

O produto Menno, com as características especificadas no manual de instruções, é garantido contra defeitos de material e de fabricação quando em uso e serviço normais e de acordo com as instruções contidas no manual do usuário, por um período de 12 meses a contar da data de emissão da Nota fiscal.

O produto ou qualquer uma de suas partes será consertado ou, se necessário, trocado quando constatada a existência dos defeitos reclamados.

Por não constituírem defeitos de fabricação, são de inteira responsabilidade do cliente os eventuais danos decorridos do transporte.

O fabricante se reserva o direito de alterar o produto ou manual de instruções sem prévio aviso.

Esta garantia não se aplica a nenhum material que tenha sido objeto de má utilização, negligência, alteração ou acidente, nem danos causados por inundações, incêndios, casos imprevistos e inevitáveis, ficando nula e sem valor caso o equipamento tenha sido entregue para conserto ou cedido, sob qualquer alegação, a pessoas não autorizadas.

Rua Mário Corradi, nº 209 Erechim/RS CEP 99709-130 Telefone: (54) 3520.9900 E-mail: sac@menno.com.br www.menno.com.br



Código MENNO: 11388 Revisão 02

DESUMIDIFICADORES DE PAPEL BIVOLT

PLÁSTICOS



METÁLICOS



MANUAL DE INSTRUÇÕES

LEIA COM ATENÇÃO

APRESENTAÇÃO

Os Desumidificadores de Papel Menno são produtos destinados a retirar a umidade existente em folhas de papel comum usadas nas máquinas fotocopiadoras e impressora. Os Desumidificadores de Papel MENNO ajudam a evitar que durante o ciclo de alimentação das folhas sejam tracionadas mais de uma folha por vez causando atolamento ou má impressão por esta estar úmida.

ATENÇÃO! Equipamento Bivolt com chave seletora. Antes de utilizar o equipamento coloque a chave seletora na voltagem correspondente a sua rede elétrica.

NORMAS DE SEGURANÇA

É recomendado que estas normas de segurança sejam lidas, entendidas e seguidas antes de operar o DESUMIDIFICADOR Menno. O não atendimento destas normas de segurança podem resultar em graves acidentes ao usuário.

- Não utilizar os DESUMIDIFICADORES BIVOLT para qualquer outra finalidade que não sejam as descritas neste manual.
- Utilizar somente em ambientes fechados e sobre uma superfície plana e estável.
- Se o DESUMIDIFICADOR não estiver trabalhando adequadamente ou o cabo de alimentação estiver danificado, não opere ou tente consertar, encaminhe o produto a um Serviço de Assistência Técnica Autorizada MENNO mais próximo da sua região.

Ao conectar o DESUMIDIFICADOR a rede elétrica:

- Verifique se a chave seletora enstá na voltagem correta;
- Não permita que o cabo de alimentação fique esticado até a tomada, não utilize extensões ou adaptadores;
- Não sobrecarregue tomadas além da sua capacidade onde o DESUMIDIFICADOR será ligado pois isto poderá resultar em fogo ou choque elético;
- O cabo de alimentação original é ajustado para suprir energia elétrica de forma apropriada, não altere ou aumente o cabo de alimentação;
- Retire o plugue do cabo de alimentação da tomada antes de mover o DESUMIDIFICA-DOR ou se não utilizar por longos períodos de tempo.

INSTRUÇÕES DE USO

- Coloque o DESUMIDIFICADOR sobre uma superfície plana e estável;
- Confirme se a chave seletora está na voltagem correta;
- Conecte o plugue do cabo de alimentação na rede elétrica;

- Desfolhe a resma* antes de posicionar as folhas de papel no desumidificador, não ultrapasse a quantidade máxima indicada pelo modelo adquirido.
- Deixar 1 cm de folga entre a tampa do DESUMIDIFICADOR e o papel, para facilitar a livre circulação do ar;
- O período necessário para que o papel fique seco dependerá da quantidade de papel em seu interior, e também do grau de umidade do mesmo;
- (*) OBS.: Resma é um conjunto de 500 folhas de papel.

CORREÇÃO DE PROBLEMAS

Para testar possíveis problemas no DESUMIDIFICADOR siga os seguintes passos:

- 1) Proceda com os passos indicados nas INSTRUÇÕES DE USO.
- 2) Caso o LED esteja apagado verifique:
- 1º Se a chave seletora estava na voltagem correta antes de ter sido ligada na rede elétrica;
- 2° Se o plugue está corretamente conectado à tomada;
- 3° Se o plugue está corretamente conectado à tomada;
- 4° Se a chave liga-desliga está ligada;
- 5° Se a rede elétrica está energizada;

Se estes passos não ligarem o DESUMIDIFICADOR, encaminhe o produto ao Serviço de Assistência Técnica Autorizada MENNO.

- Não remova a chapa metálica de apoio às folhas, pois existe o risco de choque elétrico de alta tensão.
- O DESUMIDIFICADOR não pode ser em nenhuma hipótese desmontado ou alterado sob pena de perda de garantia.

LIMPEZA E CUIDADOS

Antes de limpar o DESUMIDIFICADOR tenha certeza que o plugue do cabo de alimentação foi desligado da tomada. Não mergulhe a base na água;

Para limpeza externa do gabinete, esfregue com um pano macio e úmido;

Evite que o líquido utilizado para limpeza caia dentro do DESUMIDIFICADOR;

Não utilize álcool ou gasolina para limpar o parte externa pois irá danificar permanentemente o gabinete;

Qualquer outro serviço além da limpeza e manutenção pelo usuário deve ser realizado por um Serviço de Assistência Técnica Autorizada MENNO.

